



EUROSAFE s.r.o.
Smrečianska 43, 811 05 Bratislava
tel.: 02/ 5262 3685
NON STOP 0905 926 822
eurosafe@eurosafe.sk
www.eurosafe.sk

Návod na obsluhu elektronického kombinačného zámku REDL2 (trieda bezpečnosti podľa STN EN 1300: „A“)

Otvorenie zámku a dverí trezoru

Palcom stlačte otváraciu značku v hornej časti krytu, nadvihnite a otočte doľava pre otvorenie krytu a vložte batérie (4 ks alkalických 1,5 V batérií typu AAA). LED dióda zabliká a ozve sa 3x pípnutie.

- Stlačte tlačidlo „C” (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Zadať platný kód, výrobcom nastavený kód je „1 2 3 4” (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Stlačte tlačidlo „#” (LED dióda bliká a zahrá melódiu)
- Otočte kľukou alebo madlom doprava a otvorte trezor kým melódia hrá (3 sekundy). Ak počas tejto doby neotvoríte dvere trezoru, zámok sa znovu zaistí a postup je nutné opakovať od začiatku.

Automatické zablokovanie zámku

V prípade zadania chybného kódu Vás zámok upozorní 4x pípnutím. Ak zadáte päťkrát za sebou chybný kód, zámok sa automaticky zablokuje. Pre otvorenie takto zablokovaného zámku je potrebné zadať správny kód **dvakrát za sebou** (LED dióda blikne po každom stlačení tlačidla) „C 1 2 3 4 #” „C 1 2 3 4 #”. Po správnom zadaní sa automatické zablokovanie zruší (LED dióda blikne a zahrá melódiu).

Zmena 1. kódu „M - nový kód - #”

- Stlačte tlačidlo „M” na zadnej strane dverí (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Zadať nový kód – minimálne 4 a maximálne 16 číslic napr. „2 1 0 0” (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Stlačte tlačidlo „#” (zahrá melódiu)

Zmena 2. kódu „M - 2 - # - nový kód - #”

- Stlačte tlačidlo „M” na zadnej strane dverí (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Stlačte tlačidlo „2” (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Stlačte tlačidlo „#” (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Zadať nový kód – minimálne 4 a maximálne 16 číslic napr. „4 4 0 0” (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Stlačte tlačidlo „#” (zahrá melódiu)

Vymazanie 2. kódu „M - # - 2 - #”

- Stlačte tlačidlo „M” na zadnej strane dverí (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Stlačte tlačidlo „#” (1x pípnutie)
- Stlačte tlačidlo „2” (1x pípnutie a bliknutie LED diódy)
- Stlačte tlačidlo „#” (1x pípnutie)

Výmena batérií

V prípade, ak sa dvere trezoru neotvoria aj napriek zadaniu správneho kódu (1x pípnutie a bliknutie LED diódy), zámok Vám indikuje slabé napätie batérií. Je nutné všetky 4 batérie vymeniť za nové – 1,5 V alkalické typu AAA. **Používajte výlučne iba kvalitné alkalické batérie typu AAA (NIE NABÍJATEĽNÉ)!**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ihneď po inštalácii trezora si z bezpečnostných dôvodov zmeňte výrobcom nastavený kód na odlišný ako je uvedený v tomto návode. Nikdy nepoužívajte ako kód žiadne osobné údaje - napr.: rodné číslo, dátum narodenia a pod.

UPOZORNENIA

- Ak sa počas prevádzky objavia iné signály a máte podozrenie, že zámok trezora nepracuje správne, obráťte sa s problémom na predajcu, u ktorého ste trezor zakúpili, **prípadne volajte NON STOP 0905 926 822**.
- Po každej zmene kombinácie nechajte dvere trezoru otvorené a novú kombináciu si niekoľkokrát preskúšajte! Až potom zavrite dvere trezoru.
- Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu, prípadne poškodeniu používaním. Po určitej dobe používania môže dochádzať k kľučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, resp. opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky, autorizovanou servisnou spoločnosťou.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!