



EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

Návod na správnu inštaláciu (zamurovanie) stenových a podlahových trezorov

Stenový trezor sa v zmysle medzinárodnej normy EN 1143-1 **MUSÍ** inštalovať tak, aby sa za každou jeho stenou nachádzal betón o hrúbke aspoň 100 mm. Požadovaná hrúbka zadnej steny môže byť menšia, ak je trezor na zadnej stene pancierovaný.

POSTUP:

- Stenový trezor upevníte do montážneho otvoru stredovo symetricky tak, aby medzi stenovým trezorom a murivom zostal voľný priestor minimálne 100 mm. Pred zamurovaním ošetríte čelo trezoru napr. mikroténovým obalom, aby sa neumazalo od betónu a neodrelo sa z neho farba.
- Pozornosť venujte správne smeru otvárania dvierok, aby čelná strana lícovala s murivom, správnej horizontálnej a vertikálnej polohy stenového trezora (dvierka trezora musia zostať otvorené v každej polohe a pri zatváraní sa nesmú zadierať o rám, uzamykací mechanizmus sa musí dať ľahko zatvárať), inštalácii a zaklinovaniu police do stredovej polohy, aby ste zabránili preliačeniu bočných stien tlakom okolitého betónu.
- Debnenie pripojíte tak, aby sa čelná strana trezoru a betónová výplň spojili v jednej rovine. Na hornej strane debnenia nechajte nalievací otvor. Na zamurovanie trezoru použite kvalitný vysokopevnostný betón minimálnej pevnosti 30 MPa. Odporúčame použiť hustejšiu betónovú zmes, aby nedochádzalo k prieniku tejto zmesi do oblasti krytiel závor a spojov plechov, prípadne tieto vhodným spôsobom utesnite (napríklad lepiacou páskou alebo silikónom).
- Betón lejte cez pripravený nalievací otvor. Betón utraďte jemným poklepávaním kladiva na steny debnenia, aby sa z betónu vytriasli vzduchové bubliny.
- Po zabetónovaní nechajte trezor min. 48 hodín uzavretý, aby nedošlo k jeho vychýleniu. Potom trezor otvorte a nechajte aspoň po dobu 14 dní otvorený pre odvetranie vlhkosti z betónovej zmesi. Zamedzte tým vzniku hrdze.

DO POZORNOSTI:

- Montážnu výšku zvolte tak, aby sa uzamykací systém dal jednoducho ovládať.
- Betónovú vrstvu odporúčame spevniť oceľovou armatúrou.
- Pri montáži do vonkajšej obvodovej steny treba venovať pozornosť dostatočnej izolácii, aby sa zamedzilo tvorbe vodného kondenzátu v trezore (použiť napr. 3 cm polystyrénu).
- Steny komína nie sú vhodným miestom na inštaláciu stenového trezora. Vhodným miestom pre montáž stenových trezorov sú napr. miesta pod schodiskom, ktoré ponúkajú dostatočnú hrúbku stien.
- Ťažisko namontovaných stenových trezorov je pri dverách. Nenamontovaný stenový trezor sa pri otvorení preváža dopredu a môže sa prevrhnuť.



Údržba funkčných častí trezorov

Funkčné časti zámkových mechanizmov a rozvorov nie sú výrazne mechanicky namáhané, napriek tomu však dochádza v týchto častiach k treniu. Po určitej dobe používania môže dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov, opotrebovaniu častí a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky aspoň 1x za 2 roky autorizovanou servisnou spoločnosťou.

AUTORIZOVANÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!