



EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685

NON STOP 0905 926 822

eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

Návod na údržbu trezoru

Na trezor - bezpečnostný úschovný objekt sú kladené vysoké technické požiadavky. Počas celej doby životnosti trezoru je potrebné zabezpečiť, aby sa minimalizovalo prašné prostredie a aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do uzamykacích, uzatváracích a kinetických mechanizmov. Pribežne je potrebné vykonať aj kontrolu ukotvenia trezoru.

Pri realizácii maľoviek, oprave vnútorného omietok alebo akýchkoľvek stavebných prácach nesmie v žiadnom prípade dôjsť k znečisteniu alebo zaneseniu uzamykacích, uzatváracích a kinetických mechanizmov trezoru farbou, maltou a pod.

Po akýchkoľvek prašných prácach odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky trezoru!

PRI JEDNOTLIVÝCH MOŽNOSTIACH OTVÁRANIA, PLATIA NASLEDOVNÉ ODPORUČENIA:

Otváranie trezoru - kľúčový zámok:

Súčasťou dodávky trezoru s kľúčovým zámkom sú vždy 2ks kľúčov, s ktorými je potrebné opatrne zaobchádzať. Pri odomykaní dbajte na to, aby ste kľúč zasunuli kolmo na vodiaci trň zámku a až na doraz na dno zámku a otáčajte s ním ľahko. Kľúčom nekývajte, môže prísť k poškodeniu vodiaceho trňa, alebo tela zámku.

Zámok nikdy neodomykajte násilím, hrozí poškodenie kľúča, zámku, prípadne zlomenie zubov na kľúči. Nikdy kľúč neodkladajte v objektu kde je umiestnený trezor!!! Neuskladňujte trezor v prašnom a znečistenom prostredí, nakoľko môže prísť k znečisteniu kľúča a následne zámku, čo môžeme viesť k neotvoreniu trezoru.

Otváranie trezoru – rozvorovým mechanizmom a trezorovým zámkom alebo kombináciou:

U trezorov ktoré sa uzatvárajú rozvorovým mechanizmom s madlom (kľukou) je potrebné, aby pri uzatváraní kľuka vždy bola zavretá až na doraz. Po uzavretí rozvoru, je následne možné trezor uzamknúť kľúčom, mechanickým kombinačným prípadne elektronickým kombinačným zámkom. Pre uzamykanie jednotlivých trezorových zámkov a kombinácii, si preštudujte návod podľa aktuálneho typu zámku / kombinácie.

ÚDRŽBA FUNKČNÝCH ČASTÍ TREZORU:

Mechanizmus trezorových zámkov a rozvorov nie je výrazne mechanicky namáhaný, ale aj tak dochádza k treniu. Toto trenie je zmierňované použitým špeciálnym mazadlom, ktoré sa časom vyderie prípadne stvrdne. Po určitej dobe používania trezoru, môže preto dochádzať k hlučnému a ťažšiemu chodu mechanizmov (prípadne až zaseknutiu trezoru), a preto odporúčame vykonanie profylaktickej prehliadky minimálne **1x za 2 roky** autorizovanou servisnou spoločnosťou.

Zo strany klienta sa údržba týka povrchového ošetrovania a vyčistenia otvorov pre zasúvanie čapov, aby tam neboli nečistoty a prach. V žiadnom prípade sa neodporúča do zámkov a pohyblivých častí trezoru striekať oleje a mazivá!!! Môže prísť k poškodeniu zámku, prípadne k jeho úplnému znefunkčneniu!

Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu trezora proti korózii.

V prípade ak si klient samovoľne vymení akýkoľvek bezpečnostný prvok na trezore (ovládacie prvky, madlá, zámky, čapy, rozvor, kotvenie a pod.) spoločnosť EUROSAFE® s.r.o. nezodpovedá a nezaručuje deklarovanú bezpečnostnú triedu trezorov, úschovných objektov a trezorových dverí podľa EN 1143-1 a pokiaľ by to bolo vykonané počas plynutia záručnej doby, tak prípadné reklamácie nebudú považované za záručné servisy.

SERVISNÁ A MONTÁŽNA SPOLOČNOSŤ:

EUROSAFE s.r.o.

Smrečianska 43, 811 05 Bratislava

NON STOP: 0905 926 822

www.eurosafe.sk

Chráň si svoje, kým je tvoje!